

# ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ КЛАПАНЫ



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов на Дону (863)308-18-15


Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Ставрополь (862)205-72-31  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93


Единый адрес для всех регионов: [pmu@nt-rt.ru](mailto:pmu@nt-rt.ru) || [www.purmo.nt-rt.ru](http://www.purmo.nt-rt.ru)

# Балансировочные клапаны


## Резьбовой без дренажа

	RSK No	Артикул	Модель	Упаковка
	489 25 41	3261801	STV 10	1
489 25 42	3261901	STV 15	1	
489 25 43	3262001	STV 20	1	
489 25 44	3262101	STV 25	1	
489 25 45	3262201	STV 32	1	
489 25 46	3262301	STV 40	1	
489 25 47	3262401	STV 50	1	


## Резьбовой с дренажом

	RSK No	Артикул	Модель	Упаковка
	489 25 48	3261802	STVM 10	1
489 25 49	3261902	STVM 15	1	
489 25 50	3262002	STVM 20	1	
489 25 51	3262102	STVM 25	1	
489 25 52	3262202	STVM 32	1	
489 25 53	3262302	STVM 40	1	
489 25 54	3262402	STVM 50	1	

## С наружной резьбой без дренажа


	RSK No	Артикул	Модель	Упаковка
	489 25 88	3261803	STVG 10	1
489 25 89	3261903	STVG 15	1	
489 25 90	3262003	STVG 20	1	
489 25 91	3262103	STVG 25	1	
489 25 92	3262203	STVG 32	1	
489 25 93	3262303	STVG 40	1	
489 25 94	3262403	STVG 50	1	

## Фитинги для STVG


	RSK No	Артикул	Модель	Упаковка
	184 00 69	9000964	KRK G15x10 также используется для DN15	10
184 00 70	9000965	KRK G15x12 -"	10	
184 00 71	9000966	KRK G15x15 -"	10	
184 00 72	9000967	KRK G15x16 -"	10	
184 00 86	9001028	KRK G20x12	10	
184 00 73	9000968	KRK G20x15	10	
184 00 74	9000969	KRK G20x18	10	
184 00 75	9000970	KRK G20x22	10	
184 00 76	9000971	KRK G25x18	10	
184 00 77	9000972	KRK G25x22	10	
184 00 78	9000973	KRK G25x28	10	
184 00 79	9000974	KRK G32x35	1	
184 00 80	9000975	KRK G40x42	1	
184 00 81	9000976	KRK G50x54	1	

# Балансировочные клапаны


## Резьбовой, расширенные измерительные каналы и шейка, без дренажа

	RSK No	Артикул	Модель	Упаковка
	489 25 55	3253201	STVF 15	1/12
	489 25 56	3253301	STVF 20	1/12
	489 25 57	3253401	STVF 25	1/12
	489 25 87	3253501	STVF 32	1/12


## Резьбовой без измерительных каналов и дренажа

	RSK No	Артикул	Модель	Упаковка
	489 25 58	3250003	STVU 10	1/12
	489 25 59	3250103	STVU 15	1/12
	489 25 60	3250203	STVU 20	1/12
	489 25 61	3250303	STVU 25	1/12
	489 25 62	3250403	STVU 32	1/12
	489 25 63	3250503	STVU 40	1/8
	489 25 64	3250603	STVU 50	1/8


## Концевой клапан - для использования с приводом

	RSK No	Артикул	Модель	Параметры	kvs	Упаковка
	489 27 00	3254501	STVT 15	G15 Utv	2,15	1/12
	489 27 01	3254601	STVT 20	G20 Utv	2,80	1/12
	489 27 10	3255801	STVTI 15	G15 Inv	2,15	1/12
	489 27 11	3255901	STVTI 20	G20 Inv	2,80	1/12
	480 64 05	4807320	FV10	Для предварительной регулировки		1
	Привод заказывается отдельно (24В или 230В с соединением M28x1,5)					


## Изоляция

	RSK No	Артикул	Модель	Упаковка	
	489 25 78	3541401	IS 10-20	STV 10-20	1
	489 25 79	3541501	IS 25	STV 25	1
	489 25 80	3541601	IS 32	STV 32	1
	489 25 81	3541701	IS 40	STV 40	1
	489 25 82	3541801	IS 50	STV 50	1

## Фланцы


	RSK No	Артикул	Модель	Упаковка
	489 25 65	2250702	STV 65	1
	489 25 66	2250802	STV 80	1
	489 25 67	2250902	STV 100	1
	489 25 68	2251002	STV 125	1
	489 25 69	2251102	STV 150	1
	489 26 27	2640801	STVD 200	1
	489 26 28	2640901	STVD 250	1
	489 26 29	2650001	STVD 300	1

## Фланцы без измерительных каналов


	RSK No	Артикул	Модель	Упаковка
	489 25 73	2250701	STVU 65	1
	489 25 74	2250801	STVU 80	1
	489 25 75	2250901	STVU 100	1
	489 25 76	2251001	STVU 125	1
	489 25 77	2251101	STVU 150	1


# Балансировочные клапаны

## Измерительный клапан


	RSK No	Артикул	Модель	Упаковка
	489 25 95	4254701	ML10 кВ 0,24	1/10
489 25 96	4254702	ML10 кВ 0,5	1/10	
489 25 97	4254703	ML10 кВ 1,0	1/10	
489 25 98	4254704	ML10 кВ 2,3	1/10	
489 25 99	4254801	Дистанция для ML10 применима только к ML10		1

## Измерительная станция, с резьбой


	RSK No	Артикул	Модель	Параметры	Упаковка
	446 42 81	4181301	MRL 15	Слабый поток	1
446 42 82	4181302	MR 15	1		
446 42 83	4181401	MR 20	1		
446 42 84	4181501	MR 25	1		
446 42 85	4181601	MR 32	1		
446 42 86	4181701	MR 40	1		
446 42 87	4181801	MR 50	1		

	RSK No	Артикул	Модель	Упаковка
	446 42 88	3181902	MR 65	1
446 42 89	3182002	MR 80	1	
446 42 90	3182102	MR 100	1	
446 42 91	3182202	MR 125	1	
446 42 92	3182302	MR 150	1	
446 42 93	3182402	MR 200	1	
446 42 94	3182502	MR 250	1	
446 42 95	3182602	MR 300	1	

## Принадлежности MMA Balance


	RSK No	Артикул	Модель	Параметры	Упаковка
	446 42 35	4051801	AV 15	Сливной клапан	1
511 85 22	9000689	MNR	Измерительная игла, красная	1	
511 85 23	9000690	MNB	Измерительная игла, синяя	1	
511 85 31	9000699	MNF	Удлинительный ниппель	1	
511 85 26	9000693	RG	Маховик для STV 10-50	1	
511 85 27	9000694	RF	Маховик для STV 65-150	1	

## Измерительное оборудование

	RSK No	Артикул	Модель	Параметры	Упаковка
	511 85 38	9001061	AC6	Измерительный прибор	1
511 85 39	9001107	Flex 3	Измерительный прибор с компьютером	1	
511 85 28	9000695	STMN	Измерительная игла	1	
511 85 16	9000891	STMSR	Измерительный шланг, красный	1	
511 85 17	9000892	STMSB	Измерительный шланг, синий	1	
511 85 29	9000696	STMS	Измерительный шланг, l=500 мм	1	

# Клапаны разности давлений

## Клапан разности давлений PVM - с функцией отсечки и дренажом

		RSK No	Артикул	Модель	Параметры	Упаковка	
	490 69 63	9001124	PVM	G15 Inv	1		
490 69 64	9001125	PVM	G20 Inv	1			
490 69 65	9001126	PVM	G25 Inv	1			
490 69 66	9001127	PVM	G32 Inv	1			
490 69 67	9001128	PVM	G40 Inv	1			
490 69 68	9001129	PVM	G50 Inv	1			

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов на Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [pmu@nt-rt.ru](mailto:pmu@nt-rt.ru) || [www.purmo.nt-rt.ru](http://www.purmo.nt-rt.ru)